

Anleitung zur korrekten Benutzung der Funkmikrofone

Benutzung des Handmikrofons



Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie den roten Knopf ON/OFF ca. 1 – 2 Sekunden. Das Mikrofon wird komplett ein- oder ausgeschaltet.

Mute-Schaltung (Stummschaltung)

Mikrofon wird dadurch schnell „Stumm“ geschaltet (Position: Mute). Ein Symbol am Display zeigt an, dass das Mikro stumm geschaltet ist (die Textmeldung „MUTE“ scheint am Display auf).



Beachten Sie dabei das Drehrad. Sie müssen es richtig drehen um an den jeweiligen Schaltknopf (kleiner schwarzer Schiebeschalter) zu gelangen.

Benutzung des Headsets mit dem Taschensender



Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie den roten Knopf ON/OFF ca. 1 – 2 Sekunden. Das Mikrofon wird dadurch ein- oder ausgeschaltet.

Mute-Schaltung (Stummschaltung)

Mikrofon wird dadurch schnell „Stumm“ geschaltet (Position: Mute). Ein Symbol am Display zeigt an, dass das Mikrofon stumm geschaltet ist (die Textmeldung „MUTE“ scheint zusätzlich am Display auf).



Benutzung des Ladegerätes

Das Ladegerät ist immer in Betrieb und lädt sofort, sobald ein Akkupack oder ein Taschensender in einen der Schächte gesteckt wird. Den Taschensender können Sie einfach in den Ladeschacht stecken, danach wird sofort das darin befindliche Akkupack geladen. Der Taschensender schaltet sich automatisch aus, wenn Sie ihn in den Ladeschacht stecken.

Achten Sie bitte darauf, dass der Taschensender im Ladegerät einrastet! Wenn Sie den Taschensender verkehrt reinstecken, dann rastet der Taschensender nicht ein und folgedessen wird das Akkupack nicht geladen!



Der Taschensender muss richtig ins Ladegerät gesteckt werden und einrasten, ansonsten wird das Akkupack nicht geladen!

Der Anschluss für das Headset muss an der Seite sein, wo sich die Kontrolllampen (Charge, Error, Ready) befinden!

Bei den Handmikrofonen müssen Sie zuerst das Akkupack aus den Handmikrofonen entnehmen und das Akkupack in das Ladegerät stecken. Drehen Sie dazu den unteren Teil des Mikrofons (dort, wo das Display ist) auf.




Ladestandsanzeige am Ladegerät

- Leuchtet das rote Lämpchen, dann wird der Akku geladen
- Leuchtet das grüne Lämpchen, dann ist der Akku voll geladen

Nach Ende Ihrer Veranstaltung bitten wir Sie, den Akku des Handmikrofons bzw. den Taschensender des Headsets in das dafür vorgesehene Ladegerät zu stecken.

ACHTUNG: Bitte verwenden Sie nur die originalen Akkupacks (Bezeichnung BA 2015, Panasonic Ni-MH)



FAQs:

Das Mikrofon ist eingeschaltet, jedoch kommt kein Ton

- Nach dem Einschalten des Mikrofons dauert es ca. 5 - 10 Sekunden, bis das Mikrofon bereit ist
- Das Mikrofon ist auf MUTE gestellt (Stummschaltung MUTE)
- Die Lautstärke ist zu niedrig eingestellt
- Der Akku ist leer

Das Mikrofon lässt sich nicht einschalten

- Die Akkupacks sind leer oder nicht eingelegt
- Drücken Sie den Einschaltknopf etwas länger (ca. 2 Sekunden). Das Mikrofon schaltet sich erst nach längerem Drücken des Einschaltknopfs ein

Was ist der Unterschied zwischen Ein/Ausschalten und der Mute-Schaltung?

- Die Mute-Funktion (Stummschaltung) schaltet das Funkmikrofon sofort stumm. Das Funkmikrofon ist zwar an und belastet das Akkupack, überträgt aber kein Audiosignal. Nach der Deaktivierung der Stummschaltung ist das Funkmikrofon sofort wieder betriebsbereit.
- Die Ein/Aus-Funktion schaltet das Funkmikrofon komplett ab. Es schont daher das Akkupack, braucht aber zum Einschalten immer einige Sekunden, bis es betriebsbereit ist.

Wie lange hält in etwa ein voll geladenes Akkupack?

- Je nach Beanspruchung und Alter des Akkupacks hält ein voll geladenes Akkupack bis zu 6 Stunden
- Zusätzlich befindet sich auf dem Handmikrofon und am Taschensender eine Ladestandsanzeige, die Ihnen den aktuellen Zustand des Akkupacks anzeigt
- Sollte ein Akku trotz kompletter Aufladung nur mehr sehr kurze Zeit halten, so ist dieser auszutauschen.

Wie lange dauert der Ladevorgang eines Akkupacks?

- Ein leeres Akkupack braucht ca. 2-3 Stunden, um die volle Kapazität erreicht zu haben.

Das Akkupack ist nicht geladen, obwohl es im Ladegerät war

- Das rote Lämpchen leuchtet nicht, sondern blinkt, wenn sich das Akkupack im Ladegerät befindet.
- Es kann sein, dass das Akkupack oder der Taschensender nicht ordnungsgemäß im Ladeschacht eingesteckt waren und daher nicht geladen wurden
- Das Netzeil des Ladegeräts ist ausgesteckt
- Es ist eine andere Störung beim Ladevorgang aufgetreten (z.B. defekter oder veralteter Akku).

Kann ich auch andere Batterien für die Funkmikros verwenden

- In Ausnahmefällen ja: es können hierfür Batteriesätze der Klasse AA (1,5V) verwendet werden. Sie MÜSSEN diese Batterien nach Ende der Veranstaltung wieder aus dem Headset-Sender bzw dem Handmikrofon entfernen! Diese Batterien dürfen nämlich auf keinen Fall mit den Ladegeräten geladen werden!

Sobald ich das Headset aufsetze kommen Störgeräusche (Krachen, Kratzen, Zischen) über die Lautsprecher

- Das Audiokabel des Headsets ist nicht ordnungsgemäß am Taschensender angesteckt. Bitte schalten Sie den Taschensender aus und versuchen Sie, das Audiokabel ordnungsgemäß in den Taschensender einzustecken.
- Das Audiokabel des Headsets hat einen Wackelkontakt. Bitte kontaktieren Sie den
- Der Windschutz am Mikrofon (kleiner Schaumstoffteil) fehlt. Deshalb klirrt die Sprache und man hört verstärkt S-Laute oder Atemgeräusche. Bitte geben Sie den Windschutz wieder auf das Mikrofon.

Ein leichtes, aber trotzdem hörbares Brummen begleitet meine Sprache

- Dabei handelt es sich vermutlich um Störungen im Stromnetz, die z.B. durch andere Elektrogeräte (Lüftung, Beleuchtung etc.) verursacht werden. Diese Störungen kann man leider nur schwer Lokalisieren und Beheben.

An wen muss ich mich wenden, wenn ein Mikrofon, Headset, Ladegerät oder Akku defekt ist oder eine Störung aufweist?

- Sekretariat Facility Management 0512 / 9003 - 71051
- Ernst Dubois 0512 / 9003 - 72070